

OH-COX TARKISTUSLISTA MIK

ENNEN MOOTTORIN KÄYNNISTÄMISTÄ

ULKOPUOLINEN TARKASTUS.....SUORITETTU
KONEEN PAPERIT.....KONEESSA
PAINOLASKELMAT.....SUORITETTU
ISTUIMET JA VYÖT....SÄÄDETTY JA TARKASTETTU
SAMMUTIN, ENSIAPULAUKKU.....TARKISTETTU
SÄHKÖLAITTEET JA RADIOT.....OFF
SULAKKEET.....SISÄLLÄ

MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN

POLTTOAINEVENTTIILI.....AUKI
SEOS.....RIKKAALLE
KAASUVIPU.....0.5 cm AUKI
ETULÄMMITYS.....KYLÄ
RYYPYTYYS.....1-3 KERTAA
PÄÄVIRTA.....ON
POTKURIALUE.....VAPAA
SYTYTYSKYTKIN.....START
1000 RPM.....SÄÄDÄ

MOOTTORIN KÄYNNISTÄMISEN JÄLKEEN

ÖLJYNPAINNE.....TARKISTA
LASKUSIIVEKKEET.....YLÖS
RADIOT.....ASETA
VALOT, TARPEEN MUKAAN.....ASETA
SUUNTAHYRRÄ.....ASETA

KUUNTELE ATIS JA PYYDÄ RULLAUSOHJEET

MALMI ATIS.....	122.70
MALMI RULLAUS.....	121.60
MALMI TORN	131.25
HELSINGIN TUTKA.....	119.10
HELSINGIN TORN.....	118.60

OH-COX NOPEUDET

KEVITYS.....	50 KIAS
NOUSU.....	65-75 KIAS
LAIPPANOPEUS.....	< 85 KIAS
LÄHESTYMINEN ILMAN LAIPPOJA.....	60-70 KIAS
LÄHESTYMINEN LAIPOILLA.....	55-65 KIAS

RULLAUKSEN AIKANA

KOKEILE JARRUT.....TOIMII
LENNONVALVONTAMITTARIT
SUUNTAHYRRÄ.....KIERTÄÄ
KAARTOMITTARI.....KAARTAA
KEINOHORISONTTI.....EI KALLISTU

ENNEN LENTOONLÄHTÖÄ

OVET JA IKKUNAT.....LUKOSSA
OHJAIMET VAPAAT.....TARKISTA
POLTTOAINEVENTTIILI.....AUKI
TRIMMI.....TAKE OFF
SEOS.....RIKAS
KAASU.....1700 RPM

- MAGNEETOT.....TARKISTA
(MAX PUDOTUS 125 RPM JA PUDOTUSERO 50 RPM)
- ETULÄMMITYS.....TARKISTA
- AMPEERIMITTARI JA
MOOTTORINVALVONTAMITTARIT.....TARKISTA
- ALIPAINEMITTARI (4.6-5.4 InHg).....TARKISTA

KAASU TYHJÄKÄYNNILLE.....KÄY
LENNONVALVONTAMITTARIT.....TARKISTA
LASKUSIIVEKKEET (0-10).....TARKISTA
RADIOT JA SUUNNISTUSLAITTEET.....ASETA

KIITOTIELLÄ

TRANSPONDERI.....PÄÄLLE
SUUNTAHYRRÄ.....SUUNTAAN
LÄHTÖAIKA.....MUISTIIN

LASKUN JÄLKEEN

LASKUSIIVEKKEET.....YLÖS
ETULÄMMITYS.....KYLmä

PYSÄKÖINTI

SÄHKÖLAITTEET, RADIOT.....OFF
SEOS.....OFF
SYTYTYSKYTKIN.....OFF
PÄÄKYTKIN.....OFF
OHJAINLUKKO.....ASETA